

# Nutzeranweisung

## Zuckerwattemaschine

- Die Nutzung der Zuckerwattemaschine ist ausschließlich ihrem Zweck vorbehalten
- Die Zuckerwattemaschine hat zwei Schalter (Rot) an der Front, eine Sicherung mit der Beschriftung „Fuse“ und jeweils min. einen Luftauslass an jeder Seite
  - Die Luftauslässe dürfen nicht zugestellt, abgeklebt oder der sonstigen werden
  - Der linke Schalter sorgt für Hitze vom Drehteller
  - Der rechte Schalter sorgt für die Drehung vom Drehteller
- Die Zuckerwattemaschine darf nicht im Regen stehen
- Die Zuckerwattemaschine sollte nicht in der Nähe von Wasserhaltigen Objekten (Pool, Regentonne, etc.) aufgestellt werden
- Die Reinigung des Drehtellers, dem Spuckschutz sowie der Wanne obliegt dem Entleiher\*innen
  - Die Reinigung des Tellers erfolgt mit heißem Wasser
    - Gießen Sie **auf keinen Fall** kochendes Wasser in Teller damit sich der Zucker löst säubern Sie den Teller stattdessen im noch warmen Zustand gleich nach dem letzten Benutzen

- Achten Sie darauf das austretende Wasser mit einem Handtuch o.ä. aufgefangen wird, da der Teller nicht Wasserdicht ist und das Wasser auf die Elektronik tropfen könnte
- Spülmittel können Sie auch verwenden, sofern Sie es danach klar Nachspülen
- Bedenken Sie bitte auch das sie die übrigen Ober- und Seitflächen reinigen müssen

Sollte der Drehteller nicht gereinigt sein so müssen wir eine **Reinigungspauschale vom 40€** erheben.

Mit der Unterschrift auf dem Ausleihformular ist die Nutzeranweisung gelesen und anerkannt. Die Entleiher\*innen hat sich über die Unversehrtheit und Sauberkeit der Materialien in Kenntnis gesetzt.