

# Nutzeranweisung Zweiwegepumpe

- Die Zweiwegepumpe hat einen Luftauslass und einen Lufteinlass
  - Der Luftauslass pumpt Luft in das Objekt rein
  - Der Lufteinlass saugt die Luft aus dem Objekt raus
- Um den Luftauslass zu nutzen, stecken Sie den Schlauchaufsatz auf die Seite vom „An-Schalter“
- Um den Lufteinlass zu nutzen, stecken Sie den Schlauchaufsatz auf gegenüberliegende Seite vom „An-Schalter“
- Die Nutzung der Zweiwegepumpe ist ausschließlich ihrem Zweck vorbehalten
- Die Zweiwegepumpe darf nicht im Regen stehen bleiben
- Die Pumpe sollte nicht in der Nähe von Wasserhaltigen Objekten (Pool, Regentonne, etc.) stehen bleiben

Mit der Unterschrift auf dem Ausleihformular ist die Nutzeranweisung gelesen und anerkannt. Die Entleiher\*innen hat sich über die Unversehrtheit und Sauberkeit der Materialien in Kenntnis gesetzt.